






螺丝 X2
KB2.0 X 6


明需要拆开安装外甲件部分




前请先拆开






安装外甲件



重新安装腰部部件





拆开手臂与肩关节安装外甲件



重新组装，并安装Q①

装前请先拆开

拆开脚掌安装外甲件



安装前装入E1⑥

装入塑料组件7-9/7-10

